

Report

Pre-Riparazione

Tempo diagnosi: 2024-12-12 12:46:40



Informazioni officina

Nome dell'officina: FUTURSERVICE DI GIUBERTI FRANCESCO

Tecnico: Francesco

Indirizzo: VIA C. CAFIERO 27 REGGIO EMILIA
Emilia Romagna Italy

Versione

Device S/N: 989577201386

Diagnostic Software Version: V51.50

Diagnostic Application Version: V8.00.019

Vehicle Information

Marchio veicolo: BMW

Modello veicolo: X3 xDrive30d

Anno Modello: 2021.03

Telaio: WBAUZ95030N092306

Modello motore: --

Km: 82061 km

N. di targa: GG177AR

Inspection Result

Vehicle voltage during detection:--

Total number of systems scanned(3)

Sistema	Status
ACSM (Modulo di sicurezza collisioni)	OK
BATT48 (elettronica della batteria 48 volt)	OK
TR SVC (Videocamera a 360 gradi gradi)	OK
SCR (Selective Catalytic Reduction)	OK
HKFM (Modulo funzionale cofano posteriore)	OK
ZGM (Modulo gateway centrale)	OK
DME/DDE (Elettronica digitale diesel (DDE))	OK
EGS (Gestione elettronica del cambio)	OK
VTG (ripartitore di coppia)	OK
SAS (sistema equipaggiamento speciale)	DTC(2)
DSC (Controllo dinamico di stabilità (DSC))	DTC(2)
USS (Assistente al parcheggio)	OK
EPS (Servosterzo elettromeccanico)	OK
RAM (Modulo audio ricevitore)	OK
BDC (Body Domain Controller)	DTC(8)
FLEL (Elettronica della luce anteriore sinistra)	OK
FLER (Elettronica della luce anteriore destra)	OK

PCU48 (Power Control Unit 48 volt)	OK
SGR48 (alternatore per avviamento 48 volt)	OK
FZD (Centro di comando nel tetto)	OK
KAFAS (Sistema di assistenza al guidatore basato su telecamera)	DTC(2)
GWS (Selettore marce)	OK
KOMBI (Strumento combinato)	DTC(1)
TCB (Telematic Communication Box)	OK
HU-H (headunit high)	OK
CON (Controller)	OK
IHKA (Riscaldamento-climatizzatore automatici integrati)	OK

Abnormal System(5)

Sistema	Codici guasto	Descrizione	Status
SAS (sistema equipaggiamento speciale)	D19F09	Segnale (azionamento pulsante tergicristallo, 258.2.4) non valido, trasmettitore BDC-ZGM	Intermittente
SAS (sistema equipaggiamento speciale)	D19736	Segnale (azionamento regolatore della velocità di marcia, 233.1.2) non valido, trasmettitore BDC-ZGM	Permanente
DSC (Controllo dinamico di stabilità (DSC))	D35736	Segnale (azionamento regolatore della velocità di marcia, 233.1.2) non valido, trasmettitore BDC-ZGM	Permanente
DSC (Controllo dinamico di stabilità (DSC))	D35F09	Segnale (azionamento pulsante tergicristallo, 258.2.4) non valido, trasmettitore BDC-ZGM	Intermittente
BDC (Body Domain Controller)	030350	Gruppo di comando piantone sterzo (SZL): LIN-Slave assente	Permanente
BDC (Body Domain Controller)	030410	volante multifunzionale: LIN-Slave assente	Permanente
BDC (Body Domain Controller)	80408C	KL30F-Relè-anteriore: Fusibile 10 interno difettoso	Permanente
BDC (Body Domain Controller)	D90C07	LIN Master K-LIN_8: Comunicazione non attiva	Permanente
BDC (Body Domain Controller)	D90C0A	LIN Master K-LIN_16: Comunicazione non attiva	Permanente
BDC (Body Domain Controller)	D90D17	Unità di comando luci (BEL), (LIN): LIN-Slave assente	Permanente
BDC (Body Domain Controller)	D90D1A	Unità di comando dei sistemi ausiliari (LIN): LIN-Slave assente	Permanente

BDC (Body Domain Controller)	D90D60	Unità di comando Audio (LIN): LIN-Slave assente	Permanente
KAFAS (Sistema di assistenza al guidatore basato su telecamera)	800AC5	Riscaldamento del parabrezza della telecamera KAFAS: Cortocircuito positivo o interruzione	Permanente
KAFAS (Sistema di assistenza al guidatore basato su telecamera)	E0540E	Segnale (0x5531-0x001, carrozzeria, impianto lava/tergivero) non valido, trasmettitore BDC-ZGM	Intermittente
KOMBI (Strumento combinato)	E12C35	Segnale (azionamento interruttore sul piantone dello sterzo, 0x1EE) non valido, trasmettitore SZL / BDC-ZGM	Permanente
